

CONSIGNES IMPORTANTES POUR LA POSE DU PAPIER PEINT

Avant de commencer la pose de votre papier peint, prenez des mesures de votre hauteur de plafond à plusieurs endroits. Bien souvent, un plafond n'est pas parfaitement d'aplomb et peut descendre ou monter légèrement.

Pour pallier à ce problème, nous ajoutons toujours quelques centimètres de fond perdu, en plus des dimensions demandées, en haut, en bas, à droite et à gauche.

Ainsi, si le plafond descend ou monte légèrement, vous pourrez "rattraper" la pose grâce au cm en plus et continuer à couvrir la totalité de la hauteur malgré tout.

La pose de chaque lé doit se faire en fonction du motif du lé d'à côté et non en alignant le haut du lé en cours de pose au haut du lé précédent.

Quelle colle utiliser ? Vous devez utiliser une colle spéciale papier intissé. Nous conseillons l'utilisation de la colle "Métylan Direct", spéciale papier intissé. Vous la trouvez en grande surface par exemple.

ENCOLLER LA SURFACE A COUVRIR :

- ❑ Encollez généreusement la surface concernée (mur, plafond ou autre support) à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Mais n'encollez pas le papier.
- ❑ Posez le lé de haut en bas, **en prenant soin de bien le raccorder à la partie du motif du lé d'à côté.**
Si vous avez fait une erreur de pose, vous pouvez repositionner la laize de papier pendant 30 à 40 secondes.
- ❑ Chassez les éventuelles bulles d'air à l'aide d'une spatule ou d'un chiffon sec.

Attention : Merci de noter que notre papier peint n'est pas lessivable.